



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
GPS ошейник для маленьких собак и
кошек Smart (W208)



СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение	3
2. Технические характеристики	3
3. Работа с устройством.....	3
3.1 Проверка сим-карты перед установкой	3
3.2 Установка и сим-карты	3
3.3 Описание световых индикаторов	4
4. Пользовательские настройки.....	4
5. Настройки сети.....	6
5.1 Настройка APN-соединения	6
5.2 Настройка IP и порта.....	7

1. Введение

Благодарим вас за выбор нашего GPS трекера Smart W208. В данном руководстве пользователя описано как правильно использовать данный трекер. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед использованием трекера.

Работа трекера основана на использовании GSM/GPRS/LBS/AGPS сети и GPS спутниковой навигации, которая помогает эффективно отслеживать местоположение цели.

2. Технические характеристики

Батарея	600 мАч
Размер	90x65x28
Вес	160 г
Диапазон частот	850/900/1800/1900 МГц
Сеть	GSM / GPRS
GPS чип	UBLOX7
GSM / GPRS модуль	MTK6261D
GPS-чувствительность	-159 Дб
Время запуска GPS	Холодный старт: 45 – 120 сек
	Теплый старт: 35 сек
	Горячий старт: 1 сек
Напряжение зарядки	Входное: 220 В, выходное: 5 В.
Рабочая температура	-20 °С – 65 °С

3. Работа с устройством

Когда устройство активируется в первый раз, трекер включается автоматически, как только сим-карта была вставлена.

3.1 Проверка сим-карты перед установкой

- 1) Сим-карта поддерживает GSM-связь.
- 2) У карты активирована функция GPRS.
- 3) СМС запросы доступны, если включена функция определителя номера.

3.2 Установка и сим-карты

- 1) Откройте крышку.

2) Вставьте сим-карту в слот.

Вставляйте карту только там, где есть стабильный сильный сигнал GSM.

3) Позвоните на номер вставленной в трекер сим-карты со своего телефона.

4) Плотно закройте резиновую заглушку крышки.

3.3 Описание световых индикаторов

Цвет индикатора	Значение
Желтый	GSM-сигнал
Синий	GPS-сигнал
Красный	Питание

4. Пользовательские настройки

Форматирование (сброс настроек)		
СМС-команда	Параметр	Пример сообщения
Команда	FORMAT	FORMAT
Ответ	OK	

Месторасположение трекера		
СМС-отслеживание	Отправьте смс, чтобы получить координаты	
СМС-команда	Параметр	Пример сообщения
Команда	G1234	G1234
Ответ	Google ссылка, дата, время, IMEI, скорость	

Авторизованный номер		
СМС-команда	Параметр	Пример сообщения
Добавить номер	admin123456+ Пробел + Номер телефона	Admin123456 18575518750
Ответ	admin ok	
Удалить номер	D101#	
Ответ	OK	
Проверить номер	C10#	
Ответ	101# номер телефона	

Установить пароль (из 6 цифр)		
СМС-команда	Параметр	Пример сообщения
Команда	password123456+ пробел+новый пароль	Password123456 666889
Ответ	Password ok	

Настройка интервала отправки данных		
СМС-команда	Параметр	Пример сообщения
Команда	FREQ.123456.20	FREQ.123456.20
Ответ	ОК	
Описание команды	Настройте интервал отправки данных, как вам удобно. В команде 123456 – пароль по умолчанию, а 20 – интервал в секундах.	

Настройка временной зоны		
СМС-команда	Параметр	Пример сообщения
Команда	zone123456 E08	Для UTC -6 zone123456 w06
		Для UTC +5 zone123456 e05
Ответ	ОК	

Сигнал превышения скорости		
СМС-команда	Параметр	Пример сообщения
Команда	speed123456+пробел +скорость	speed123456 080
Ответ	ОК	
Описание команды	Пример: при превышении скорости больше 80 км/ч, трекер пришлёт уведомление	
Выключить сигнал превышения скорости	speed123456 000	speed123456 000

Сигнал низкого заряда батареи	
Описание	Устройство отправит уведомление, когда заряд снизится

Сигнал удара		
СМС-команда	Параметр	Пример сообщения
Команда	1) vibtime123456,1 2) 125#	vibtime123456,1 125#
Выключить сигнал	181+пароль+Т+0	1810000Т0

Голосовое отслеживание		
СМС-команда	Параметр	Пример сообщения
Команда	88	88
Описание	Если команда настроена верна, отправьте сообщение с вашего телефона и устройство перезвонит вам.	

Проверить статус настройки		
СМС-команда	Параметр	Пример сообщения
Команда	СХЗТ	СХЗТ
Ответ	Проверка статуса настроек	

Перезагрузка устройства		
СМС-команда	Параметр	Пример сообщения
Команда	СQ	СQ
Описание	Трекер перезагрузится в течение 20 секунд	

5. Настройки сети

Перейдите на страницу <http://www.gpstky.net/> и скачайте приложение, отсканировав QR-код.

5.1 Настройка APN-соединения

- Подключение к точке доступа вашего оператора:
Команда 1: apn+ пробел+точка доступа вашего оператора;
Пример: apn CMNET;
- Настройка имени пользователя (если требуется):
Команда 2: apnuser123456 + пробел + имя пользователя;
Пример: apnuser123456 user;
- Настройка пароля пользователя (если требуется):

Команда 3: arnpasswd123456+ пробел + пароль;

Пример: arnpasswd123456 пароль;

5.2 Настройка IP и порта

Команда: IP+ пробел+ IP-адрес + пробел + порт

Пример: IP 220.231.203.248 7700

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**