



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Набор для упаковки ПП лентой PackIt



Использование

1. Оберните коробку ПП-лентой так, чтобы концы ленты лежали внахлест.
2. Заправьте правый конец ленты в натяжитель. Для этого нажмите на ручку натяжителя и пропустите её под черными креплениями.
3. Заправьте левый конец ленты в натяжитель. Для этого пропустите ленту через разрез первого черного крепления, а затем через среднее крепление по диагонали из левого нижнего угла в правый верхний.
4. Затяните ленту. Для этого несколько раз поднимите и опустите ручку.
5. Когда лента затянута, воспользуйтесь клещами для сплавления ленты. Включите клещи в розетку. Подождите 30-60 секунд. Зажмите два слоя ленты клещами на 1-2 секунды. Вы можете протестировать время, которое вам необходимо для скрепления вашей ленты отдельно, до того момента как вы приступите непосредственно к упаковке

Меры предосторожности

1. Надежно подключайте кабель питания только к заземленной розетке.
2. Не допускайте падения устройства,, что может привести к его выходу из строя.
3. После использования отключите от сети и выньте вилку кабеля питания из розетки.
4. Очищайте от нагара устройство, пока оно еще теплое, избегайте холодной очистки.
5. Не допускайте деформации горячей головки, чтобы продлить срок службы инструмента.

Если у вас остались вопросы по использованию или обслуживанию товара, свяжитесь с отделом поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите WhatsApp. Нажмите на значок камеры и отсканируйте QR-код камерой смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!