

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Виброприсоска вакуумная для укладки плитки Ress аккумуляторная 9 скоростей



Версия 1.0

СОДЕРЖАНИЕ

Характеристики	3
Меры предосторожности	3
Использование	3
Зарядка	4
Список деталей машины для укладки плитки.....	4
Правильная утилизация.....	6
Гарантийное обслуживание неисправного товара	6
Товар надлежащего качества.....	9
Товар ненадлежащего качества.....	10

Характеристики

Частота вибрации: 10-150 Гц

Диаметр присоски: 100*100 мм;

Зарядка: 180 мин;

Сила всасывания: 45 кг;

Меры предосторожности

- 1. Запрещена работа устройства без нагрузки.**
- 2. Храните устройство в сухом месте, избегайте контакта с жидкостями.**
- 3. Во время использования своевременно удаляйте пыль с присоски.**
- 4. Если машина не используется длительное время, извлеките батарею.**
- 5. Строго запрещено самостоятельно разбирать устройство.** В случае самостоятельного разборки и вызванных этим последствий компания не несет ответственности.

Использование

1. Перед использованием проверьте заряд батареи и убедитесь, что она полностью заряжена.
2. Поверните регулятор частоты влево до минимума, затем включите машину и отрегулируйте в соответствии с потребностями.
3. Разместите машину на укладываемой плитке, крепко прижмите присоску и удерживайте плитку. Нажмите на выключатель, чтобы запустить работу – выпуклые участки плитки сразу же выровняются.
4. Во время работы обязательно плотно фиксируйте плитку присоской. Не оставляйте машину работать в холостом режиме. Не удерживайте кнопку включения постоянно, лучше работать в ритмичном режиме, чтобы облегчить укладку.

Зарядка

1. После получения устройства проверьте работу частотного переключателя. Если индикатор на устройстве не горит, зарядите батарею перед использованием. При подключении зарядного устройства загорится индикатор зарядки.
2. Обычное время зарядки – 3-4 часа. После полной зарядки устройство автоматически прекращает зарядку, а индикатор становится зеленым или гаснет.
3. Полностью заряженный продукт может работать до 8 часов, но для продления срока службы рекомендуется заряжать его ежедневно при регулярном использовании.
4. При обычном использовании зарядка требуется раз в день, при редком использовании – раз в две недели.

Список деталей машины для укладки плитки

№	Наименование	Количество
1	Литиевая батарея	1
2	Скоба «U»	2
3	Гнездо батареи	1
4	Листовая пружина	2
5	Контроллер	1
6	Саморез с крестообразным шлицем ST3×10	2
7	Гайка M12	1
8	Рукоятка (левая)	1
9	Малый саморез с крестообразным шлицем ST3×14	1

№	Наименование	Количество
10	Уплотнительное кольцо Ф10×0.8	4
11	Переключатель	1
12	Винт с крестообразной головкой ST4×30	1
13	Каркас из стальной проволоки	1
14	Рукоятка (правая)	1
15	Регулировочная ручка	1
16	Винт с шестигранной головкой М5×16	1
17	Верхняя крышка	4
18	Регулятор	1
19	Винт с крестообразной головкой ST4×16	2
20	Винт с крестообразной головкой ST4×12	2
21	Винт с крестообразной головкой М4×16	4
22	Фиксирующий элемент	2
23	Якорь	1
24	Основание	1
25	Фиксирующее кольцо Ф3	1
26	Рукоятка с присоской	1
27	Штифт	1
28	Прокладка	1
29	Пружина присоски	1
30	Присоска	1
31	Зарядное устройство	1
32	Инструкция	1

Правильная утилизация



Эта маркировка указывает на то, что данное изделие нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемой утилизации отходов, ответственно относитесь к их переработке, чтобы способствовать повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть бывшее в употреблении устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь к производителю, у которого было приобретено изделие. Они могут принять этот продукт для экологически безопасной переработки.

Это устройство не предназначено для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром или проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.

В целях усовершенствования продукта программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены без предварительного уведомления.

Производитель и дистрибуторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках,

изза которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах, возможно в нашем сервисном центре.
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки

устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;

- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств

(стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);

- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463 , обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1.

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 11.06.2021) О защите прав потребителей . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924 , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались вопросы, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки. Для этого запустите WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код камерой смартфона.



Приятного использования!