



# MINICAM24

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Видеопередатчик RXCRC 1Вт, 5.8G для FPV



## СОДЕРЖАНИЕ

|   |          |
|---|----------|
| <b>LED индикатор .....</b>                                | <b>3</b> |
| <b>Индикатор работы.....</b>                              | <b>3</b> |
| <b>Настройки .....</b>                                    | <b>3</b> |
| <b>Примечание .....</b>                                   | <b>4</b> |
| <b>Правильная утилизация .....</b>                        | <b>4</b> |
| <b>Гарантийное обслуживание неисправного товара .....</b> | <b>4</b> |
| Товар надлежащего качества .....                          | 7        |
| Товар ненадлежащего качества .....                        | 7        |

## **LED индикатор**

- Красный светодиод указывает состояние рабочего режима или пункт при настройке видеопередатчика (1 мигание означает выбор каналов, 2 раза мигание означает выбор диапазонов, 3 мигания означает выбор уровней мощности).
- Синий светодиод указывает состояние Pitmode или значение параметра при настройке видеопередатчика (например, при выборе каналов 3-кратное мигание означает канал 3. При выборе диапазонов 3-кратное мигание означает диапазон С. Что касается пункта уровни мощности количество миганий означает уровень мощности 400 мВт).

## **Индикатор работы**

- После включения питания красный и синий светодиоды будут поочередно сигнализировать о следующих трех параметрах видеопередатчика: диапазон канала и уровень мощности (время мигания красного и синего светодиодов указывает на элемент и значение соответственно). После этого светодиоды показывают режимы работы.
- Нормальный: горят красный и синий светодиоды.
- Pitmode: используйте два коротких нажатия, чтобы включить/выключить настройку передачи (PITMODE), после чего красный и синий светодиоды начнут мигать. Когда питание установлено в положение OFF (активен режим PITMODE), вы можете устанавливать диапазоны и каналы без помех для других. Расстояние AV-передачи находится в пределах 1-2 метров, когда он находится в режиме Pit.

Дважды нажмите кнопку, чтобы включить или выключить режим Pitmode.

## **Настройки**

- Нажмите и удерживайте кнопку, пока красный светодиод не мигнет 1 раз, что означает выбор канала, затем нажмите кнопку, чтобы выбрать каналы (количество мигания синего светодиода соответствует каналу 1–8).
- Нажмите и удерживайте кнопку еще раз, красный светодиод мигнет 2 раза, что означает выбор диапазона, затем нажмите кнопку, чтобы выбрать диапазон (количество мигания синего светодиода соответствует диапазону A-R).

- Нажмите и удерживайте кнопку еще раз, красный светодиод мигнет 3 раза, что означает выбор уровня мощности, затем нажмите кнопку, чтобы выбрать. Количество раз мигания синего светодиода, соответствует уровню мощности.
- Наконец, нажмите и удерживайте кнопку, сохраните и выйдите из настройки VTX (этот шаг необходим для настройки).
- Дважды нажмите кнопку, чтобы включить или выключить режим Pitmode.

### **Примечание**

1. Убедитесь, что при установке модуля есть достаточно места для воздушного потока.
2. Пожалуйста, установите антенну перед включением питания. В противном случае существует риск сгорания микросхем.
3. Максимальный выходной ток 5 В постоянного тока составляет 500 мА.
4. Видеопередатчик нельзя настраивать одновременно с ШИМ или клавишами. Реконструкция управления полетом снова запишет параметр по умолчанию в видеопередатчик и сделает текущие параметры недействительными.
5. Установите параметры в соответствии с местным законодательством и правилами.

### **Правильная утилизация**

Эта маркировка указывает на то, что данное изделие нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемой утилизации отходов, ответственно относитесь к их переработке, чтобы способствовать повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть бывшее в употреблении устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь к производителю, у которого было приобретено изделие. Они могут принять этот продукт для экологически безопасной переработки.

### **Гарантийное обслуживание неисправного товара**

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

**Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.**

### **Условия проведения гарантийного обслуживания**

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

### **Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи**

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;

- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

**Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).**

#### Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#) , обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

#### Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#) . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#) , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

**Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.**

Сервисный Центр  
Контакт WhatsApp



**Приятного использования!**